

# Надувные санки-ватрушки

## Комплектация

- Внешняя оболочка — 1 шт.
- Автомобильная камера — 1 шт.
- Чехол для хранения/пакет/коробка — 1 шт.

## Подготовка к эксплуатации

1. Вставьте автомобильную камеру во внешнюю оболочку санок, подключите автомобильный насос и начинайте накачивать.
2. Когда камера немного надуется — разместите её ровно по центру внешней оболочки и продолжайте накачивать до тех пор, пока камера не раздуется и не займёт всё пространство внешней оболочки. Если камера прилипла к чехлу, поправьте ее, в противном случае может возникнуть неравномерное распределение воздуха и это станет причиной возникновения "грыжи".
3. После использования на холодном воздухе тубинг, принесенный в теплое помещение, необходимо полностью или частично выпустить воздух для ослабления давления.

***Внимание! Автомобильная камера имеет гораздо меньший диаметр чем, внешняя оболочка. Это не является ошибкой! Не бойтесь, что камера лопнет — мы используем Российские/Корейские камеры без резкого запаха и более эластичные. Накачивайте камеру до тех пор, пока она не натянёт внешнюю оболочку.***